

Funkce

1. Režim hodin: Stiskněte tlačítko MODE 1x (na displeji se objeví ikona hodin vlevo nahoře)
-> stiskněte HOUR/MIN pro nastavení.
2. Režim budíku: Stiskněte tlačítko MODE 2x (na displeji se objeví vpravo dole "AL")
-> stiskněte HOUR/MIN pro nastavení -> stiskněte SET pro aktivaci/deaktivaci
(objeví se ikona budíku zap/vyp).
3. Režim odpočítávání: Stiskněte tlačítko MODE 3x -> stiskněte HOUR/MIN pro nastavení
-> stiskněte SET pro spuštění/pozastavení -> podržte tlačítka HOUR+MIN pro resetování.
4. Režim stopek: Odpočítávání do 0 -> Stiskněte SET pro spuštění.

Bezpečnostní upozornění

- Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií.
- Baterie ani výrobek nesmí být po ukončení životnosti vyhozeny do směsného odpadu, ale musí být odevzdány na sběrná místa k tomu určená tak, aby byla zajištěna jejich ekologická likvidace.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí (nebezpečí udušení). Výrobek mohou používat děti od 6 let pod dohledem dospělé osoby.



Funkcia

1. Režim hodín: Stlačte tlačidlo MODE 1x (na displeji sa objaví ikona hodín vľavo hore)
-> stlačte HOUR/MIN pre nastavenie.
2. Režim budíka: Stlačte tlačidlo MODE 2x (na displeji sa objaví vpravo dole "AL")
-> stlačte HOUR/MIN pre nastavenie -> stlačte SET pre aktiváciu/deaktiváciu (objaví sa ikona budíka zap/vyp).
3. Režim odpočítavania: Stlačte tlačidlo MODE 3x -> stlačte HOUR/MIN pre nastavenie
-> stlačte SET pre spustenie/pozastavenie -> podržte tlačidlá HOUR+MIN pre resetovanie.
4. Režim stopiek: Odpočítavanie do 0 -> Stlačte SET pre spustenie.

Bezpečnostné upozornenie

- Nekombinujte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií.
- Batérie ani výrobok nesmú byť po ukončení životnosti vyhodnené do zmiešaného odpadu, ale musia byť odovzdané na zberné miesta na to určené tak, aby bola zaistená ich ekologická likvidácia.
- Uchovávať batérie mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenía). Výrobok môžu používať deti od 6 rokov pod dohľadom dospelšej osoby.



Funkcje

1. Tryb zegara: Naciśnij przycisk MODE 1 raz
(ikona zegara pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza)
-> naciśnij przycisk HOUR/MIN, aby ustawić.
2. Tryb alarmu: Naciśnij przycisk MODE 2 razy, (w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się symbol „AL”)
-> naciśnij przycisk HOUR/MIN, aby ustawić -> naciśnij przycisk SET, aby aktywować/dezaktywować
(pojawi się ikona włączania/wyłączania alarmu).
3. Tryb odliczania: Naciśnij przycisk MODE 3 razy -> naciśnij przycisk HOUR/MIN, aby ustawić -> naciśnij przycisk SET, aby uruchomić/wstrzymać -> przytrzymaj przycisk HOUR+MIN, aby zresetować.
4. Tryb stopera: Odliczanie do 0 -> naciśnij przycisk SET, aby rozpocząć.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Po upływie okresu użytkowania ani baterii, ani produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami zmieszanymi. Należy je oddać do wyznaczonych punktów zbiórki, aby zapewnić ich prawidłową utylizację, przyjazną dla środowiska.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci (niebezpieczeństwo uduszenia). Produkt może być używany przez dzieci powyżej 6. roku życia pod nadzorem osoby dorosłej.

