

Dětská čelovka – mýval

Model: 2405068

Číslo šarže: 186718

KLP: D7S

KSP: 80286

Specifikace:

Světelný tok: 8 lm

Napětí: 3V

Příkon: 0.78W

Baterie: 2*CR2032

Baterie nejsou součástí balení.

Účel použití

Tato dětská čelovka je navržena jako lehký a bezpečný doplňkový zdroj světla určený pro děti. Díky jemnému světelnému toku (8 lm) poskytuje příjemné orientační osvětlení na krátkou vzdálenost, aniž by oslňovala.

Obsah balení:

- 1 x dětská čelovka

Pokyny k použití produktu:

1. Pomocí šroubováku uvolněte kryt bateriového prostoru a vložte 2x baterii CR2032. Kryt následně opět uzavřete a řádně zašroubujte.
2. Pro zapnutí čelovky jednou stiskněte tlačítko. Pro vypnutí ho opět stiskněte jednou.
3. Čelovka nabízí jeden stálý světelný režim. Nabízí tak maximálně jednoduché používání přizpůsobené dětem.

Bezpečnostní upozornění:

Předejděte zranění očí tím, že nebudete zapnutým světlem mířit na oči. Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla (LED, zářivky). Mohlo by dojít k poškození zraku. Nerozebírejte přístroj vlastními silami. Neodborný zásah může přístroj trvale poškodit. Opravy by měl provádět odborník. Pokud přístroj sami rozeberete nebo se pokusíte o neodbornou opravu, prodejce či výrobce nemusí uznat následnou reklamaci. Řiďte se pokyny uvedenými v tomto manuálu.

Uskladnění

Skladujte přístroj na čistém a suchém místě. Neumísťujte na extrémně teplá nebo studená místa. Nevystavujte produkt tekutinám a nadměrnému vlhku. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,
Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz



Nezbavujte se produktu pomocí ohně. Mohlo by dojít k výbuchu.
Nevystavujte produkt ostrým předmětům. Může dojít k poškrábání povrchu.
Zabraňte pádu na zem

Likvidace – Recyklace

Likvidace starých přístrojů a starých baterií, akumulátorů a světelných zdrojů + datových médií.

V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a 2006/66/ES se staré elektropřístroje, jakož i použité baterie a akumulátory nesmí vyhazovat do netříděného komunálního odpadu, protože přítomnost nebezpečných látek by mohla mít negativní účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Výše uvedené přístroje a komponenty jste ze zákona povinni odevzdat odděleně od netříděného komunálního odpadu na úředně schváleném sběrném místě (např. recyklační místo / středisko) nebo u distributorů / výrobců, kteří jsou povinni odebrat je zpět. Tímto způsobem významně přispíváte k jejich opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití. Vrácení je pro Vás bezplatné. Pokud lze staré baterie, akumulátory nebo světelné zdroje oddělit od starého přístroje nedestruktivním způsobem, je nutné je zlikvidovat odděleně. Zejména u lithiových baterií, blokových baterií a knoflíkových baterií zalepte póly baterií páskou, abyste snížili riziko zkratu. Význam chemických symbolů na bateriích a akumulátorech je následující: Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo, Li = lithium.

Značka přeškrtnuté popelnice je opatřena pruhy na elektropřístrojích a bez pruhů na bateriích a akumulátorech, které vám připomínají, že máte správně třídit odpad. Zlikvidujte obalový materiál předepsaným způsobem. Informujte se na místním úřadě, kde se nacházejí sběrná místa nebo kontejnery na tříděný odpad.

Servis

Pokud potřebujete informace týkající se výrobku, prosím, kontaktujte zákaznickou linku Albi na tel.: +420 730 800 720 nebo e-mail: info@albi.cz, případně navštivte některou z našich prodejen.

Vyloučení odpovědnosti

Změny vyhrazeny, technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,
Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz

Distribútor pre SR: Albi, s.r.o.,

Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, www.albi.sk

Dystrybutor PL: Albi Polska Sp. z o.o.,

ul. Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków, www.albipolska.pl

Výrobce/výrobce/producent:

ALBI Česká republika a.s.,
Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz
info@albi.cz

