








AIR HOCKEY TABLE

Obsah balení



Příprava a sestavení



Jste připraveni hrát

1. Zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že obsahuje všechny uvedené součásti.
2. Před začátkem hry musí být ventilátor pod stolem zapnutý. Tento krok by měla provést dospělá osoba.
3. Mladší hráč je v držení puku první a umístí puk do své zóny, odkud se snaží dát soupeři gól.
4. Gól padne tehdy, že hráč odpálí puk pomocí páčky do soupeřovy branky.

- Hráč se nesmí dotýkat puku ani jej zasahovat žádnou částí těla ani jiným předmětem než pálkou. V opačném případě se jedná o faul a soupeř získává puk do svého držení.
- Jakmile puk překoná vodorovnou rovinu uvnitř branky, padne gól.
- Vyhrává hráč, který jako první vstřelí 9 gólů do soupeřovy branky.
- Pokud chtějí hráči hrát vícekrát za sebou, po každé hře si vymění strany u stolu pro air hockey.
- Po skončení hry je třeba ventilátor vypnout. Tento krok by měla provést dospělá osoba.

Jak vyhrát

Vítězí hráč, který jako první vstřelí 9 gólů do soupeřovy branky.

Důležité informace o bateriích

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – Čtěte jako první!

- Toto je hra napájená bateriemi, která pro optimální výkon vyžaduje nové baterie.
- Postupem času baterie ztrácí výkon, což vede ke změnám (zhoršení) funkce zařízení.
- Pokud si všimnete neobvyklého fungování zařízení, je vysoce pravděpodobné, že je to způsobeno nedostatečným napájením ze slabnějších baterií.
- To je signál k výměně nebo dobíjení baterií (pokud používáte dobíjecí baterie).
- Nepovažujte zařízení za rozbité nebo poškozené, když se jeho funkce změní. Ve většině případů problém vyřeší nová sada baterií.
- Pečlivě si přečtěte návod k použití pro informace o nastavení zařízení a baterií.


Instalace a výměna baterií:

- Instalaci musí provést dospělá osoba.
- Před vložením baterií hračku vypněte.
- Pomocí křížového šroubováku (není součástí balení) povolte šroubky a otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně zařízení.

Pokyny k bateriím, jejich výměně a údržbě:

- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Dobíjecí baterie je nutné před nabíjením z hračky vyjmout.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Vybíjení baterie je nutné z hračky vyjmout.
- Napájecí kontakty nesmí být zkratovány.

Instalace a výměna baterií



8x baterie AA (1,5 V),
Baterie nejsou součástí balení.

- Vložte nebo vyměňte baterie ve správné orientaci podle označení uvnitř bateriového prostoru.
- Zavřete kryt bateriového prostoru a pevně ho přišroubujte.
- Používejte pouze baterie doporučeného typu nebo jeho ekvivalenty.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) a dobíjecí baterie.
- Baterie likvidujte odpovědně.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte.

Varování!



Výrobce:

Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.,
Room 601, 6/F, Perfect Industrial Building,
31 Tai Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong

VYROBENO V ČINĚ

Ohledně podpory produktu, chybějících nebo rozbitých součástí a dalších problémů a dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím sekce zákaznické péče na našich webových stránkách www.ambassadorgames.com / www.albi.cz nebo e-mailem na support@merchantambassador.com / info@albi.cz

ambassador™ je ochranná známka společnosti
Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.
©2026 Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

NHL.com

Uchovejte tyto informace.
VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let.
Nebezpečí udušení. Malé části.
Barvy, design a dekorace se mohou lišit
od vyobrazení na fotografiích.

NHL a znak NHL jsou registrované ochranné známky
National Hockey League. Veškerá loga a značky NHL a
loga a značky týmů NHL použita zde jsou majetkem NHL a
příslušných týmů a nesmějí být reprodukovány bez
předchozího písemného souhlasu společnosti NHL
Enterprises, L.P. © NHL. Všechna práva vyhrazena.